

KUCHYNSKÁ VÁHA

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SKS 5700

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal vrátane vnútorného baliaceho materiálu, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistite si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. stahovanie alebo odoslanie do servisného strediska).

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
POKYNY NA POUŽÍVANIE	3
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	5
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ	5
RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	5
TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.....	6
POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	6

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- 1) Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 2) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- 3) V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- 4) Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- 5) Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- 6) Výrobok neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa a iných prístrojov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- 7) Výrobok je určený na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku!
- 8) Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- 9) Výrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- 10) Ak nebudeť výrobok dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. V opačnom prípade môže dôjsť k ich vytiečeniu dovnútra výrobku a jeho nenávratnému poškodeniu.
- 11) Vo výrobku nepoužívajte dobíjacie batérie.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Prvé zapnutie

- 1) Snimte kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 2) Do batériového priestoru vložte dve mikrotužkové batérie (AAA), a to na pomocnú pásku, s ktorou budete môcť batérie neskôr ľahšie vybrať. Dodržte správnu polaritu, ako je naznačené v spodnej časti batériového priestoru.
- 3) Zavrite kryt.
- 4) Na stenu, prípadne na kuchynskú linku, namontujte kovový držiak, a to výčnelkami smerom od steny. Použite priložené príchytky a skrutky. V prípade inštalácie do sadrokartónu a pod. použite špeciálny ukotvovací materiál (nie je súčasťou dodávky).
- 5) Váhu zaveste na tento držiak – priložte ju k držiaku a posuňte smerom dole. Dôjde k zaaretovaniu do stabilnej polohy.
- 6) Vážiacu plochu sklopte smerom dole.
- 7) Váhu zapnite stlačením tlačidla „ON/OFF“. Na displeji sa objaví nápis „HI“. Počas 2 sekúnd bude váha pripravená na použitie, na displeji sa objaví číselná hodnota hmotnosti. V prípade potreby ju môžete vynulovať tlačidlom „TARE“.

Nastavenie jednotiek hmotnosti

Táto váha je vybavená prepínacom jednotiek hmotnosti. V prípade, že si prajete prepnúť medzi jednotkami, vykonajte tak opakoványm stláčaním tlačidla „UNIT“ (g --> lb.oz).



Upozornenie:

Medzi jednotkami je možné prepínať iba vtedy, ak je váha v stave pokoja.

Funkcia dovažovania (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, v ktorej chcete zvážiť jednotlivé prísady a stlačte tlačidlo „TARE“ na vynulovanie displeja.
- 2) Do nádoby vložte prísadu, ktorú chcete odvážiť. Hmotnosť prísady sa zobrazí na displeji. Pokiaľ chcete v rovnakej nádobe zvážiť viacero prísad, stlačte opäť tlačidlo „TARE“ na vynulovanie displeja a môžete zvážiť ďalšiu prísadu. Takto môžete pokračovať, kým neodvážite všetky požadované prísady.

Indikátor preťaženia

Ak je váha preťažená (max. kapacita sú 3 kg), na displeji sa zobrazí symbol „EEEE“.

Nastavenie hodín

- 1) Stlačte a držte tlačidlo „SET“ počas 2 sekúnd. Na displeji sa rozbliká indikátor „TM“.
- 2) Údaj hodín nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla „HRS“.
- 3) Údaj minút nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla „MINS“.
- 4) Znovu stlačte tlačidlo „SET“. Indikátor „TM“ prestane blikať a hodiny sú teraz nastavené.
- 5) Nastavené hodnoty sa uložia aj v okamihu, kedy tlačidlo „SET“ nestlačíte – k tomuto dôjde automaticky po 20 sekundách.

Upozornenie:

- V prípade, že ste nastavili ako jednotky „g“, bude sa časový údaj zobrazovať v 24 hodinovom formáte.
- V prípade, že ste nastavili ako jednotky „lb“, bude sa časový údaj zobrazovať v 12 hodinovom formáte.

Nastavenie časovača

- 1) Stlačte tlačidlo „SET“. Na displeji sa objaví hodnota „00:00“ a indikátor „TMR“.
- 2) Stlačte a držte tlačidlo „SET“ počas 2 sekúnd. Indikátor „TMR“ sa rozbliká.
- 3) Údaj minút nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla „HRS“.
- 4) Údaj sekúnd nastavíte opakovaným stláčaním tlačidla „MINS“.
- 5) Znovu stlačte tlačidlo „SET“. Indikátor „TMR“ prestane blikať a nastavený čas sa začne okamžite odpočítavať.
- 6) Po odpočítaní nastaveného času bude váha 20 sekúnd vydávať akustický signál.
- 7) Signál môžete zrušiť stlačením tlačidla „SET“, „HRS“ alebo „MINS“. Váha prejde do pohotovostného režimu a na displeji sa objavia hodiny.
- 8) Pokial signál nezrušíte vyššie popísaným spôsobom, váha do režimu hodín prejde automaticky o 40 sekúnd.

Funkcia automatického vypnutia

Táto váha je vybavená funkciou automatického vypnutia v prípade nečinnosti – k jej automatickému vypnutiu dôjde po 1 minúte, kedy s ňou nebude manipulovať. Na displeji sa zobrazí čas.

Ručné vypnutie váhy

Váhu vypnete stlačením tlačidla „ON/OFF“.

Výmena batérií

Ak sa na displeji zobrazí ikona vybitej batérie, je potrebné batériu vymeniť.

- 1) Snímte kryt priestoru batérie umiestnený na spodnej strane váhy a vyberte ľahom za pomocnú pásku staré batérie.
- 2) Snímte kryt priestoru batérií umiestnený na spodnej strane váhy.
- 3) Do batériového priestoru vložte dve mikrotužkové batérie (AAA), a to na pomocnú pásku, s ktorou budete môcť batérie neskôr ľahšie vybrať. Dodržte správnu polaritu, ako je naznačené v spodnej časti batériového priestoru.
- 4) Zavrite kryt.

Upozornenie:

- 1) V prípade, že nebudeste váhu dlhší čas používať, uskladňujte ju vždy v zloženej polohe, ktorá je šetrnejšia voči veľmi citlivým senzorom.
- 2) Nenechávajte na váhe položené rôzne predmety, ktoré by zbytočne zaťažovali jej senzory.
- 3) Silné magnetické polia môžu ovplyvniť presnosť váženia. Vyhnite sa používaniu váhy v takýchto priestoroch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na čistenie vonkajších častí prístroja používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiaci prostriedky, riedidlá, alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Súčasťou príslušenstva tohto výrobku sú alkalické batérie. Použité batérie nepatria do domového odpadu. Odložte ich na zberné miesta určené na odkladanie použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že váha zobrazuje náhodné hodnoty, alebo sa automaticky nevypína, je potrebné ju tzv. „reštartovať“. V takom prípade vyberte na približne 10 sekúnd batérie, potom ich vložte späť. Váha by mala normálne fungovať.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie:	2x AAA mikrotužková batéria
Max. merateľná hmotnosť:	3000 g
Presnosť vázenia:	1 g / 0,1 oz
Prepínanie hmotnostných jednotiek:	g --> lb,oz
Maximálny čas odpočítavania časovača:	99 minút 59 sekúnd
Rozmery (šírka x hĺbka x výška):	158 x 225 x 286 mm

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že sa s týmto výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických

a elektronických zariadení. V krajinách európskej únie a v iných európskych krajinách existujú samostatné zberné systémy pre zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie pomôžete prevencii vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadmi. Recyklácia odpadových materiálov napomáha udržaniu prírodných zdrojov surovín - z uvedeného dôvodu nelikvidujte prosím vaše staré elektrické a elektronické zariadenia s domovým odpadom.



Pre získanie potrebných informácií k recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského či obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smerníc EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.